


Bedienungsanleitung Totmannschalter

roma

ROLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Bedienung



Die Torbedienung in Totmann erfolgt mit den montierten Bedienelementen. Durch die Betätigung des jeweiligen Bedienelement fährt die Toranlage in die gewünschte Richtung.

Im privaten und öffentlich zugängigem Bereich ist die Bedienung der Toranlage nur über Schlüsseltaster erlaubt. Hierzu wird mit dem entsprechende Schlüssel der Taster in die gewünschte Richtung betätigt.

Die Toranlage ist solange in Betrieb, wie das jeweilige Schaltelement betätigt ist. Sobald das Bedienelement nicht mehr betätigt ist, bleibt die Toranlage stehen.

Hinweis:

Der Anschluss weiterer Bedienelemente kann über ein Trennrelais erfolgen. Dies muss durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Abschalten der Toranlage

Die Toranlage ist über einen Hauptschalter abzuschalten. Hierzu wird dieser bis zur Rasterung nach links gedreht. Dieser Hauptschalter lässt sich mit einem Vorhängeschloss gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.



Der Bediener der Toranlage ist verantwortlich für die Sicherheit der Torbewegung. Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Toranlage befinden, und dass die Toranlage vom Bedienort gut einsehbar ist.